

対象年齢15歳以上



組み立て方説明書


組み立て方を動画でチェックしよう!



こちらの動画を見ながら組み立てるのがおすすめです!

注意 必ずお読みください



- ・先端が尖っていたり、薄い金属のため、対象年齢以下の子様は組み立てないようにお願いします。また小さい部品が多いため、3歳以下の子様の手に触れないところは保管をしてください。
- ・特に工具を用意しないで組み立てることはできません。
- ・正しく組み立てないと、うまく回らない場合があります。説明をよく読み、順番と組み立て方を間違えないように注意してください。
- ・回転をさせるとき、周りに注意して傷つくものがないとこでまわしてください。また回転しているときに顔を近づけると危険です。目に入る可能性のある高さや顔を下げて頭き込む回し方は絶対にしないでください。



組み立て方の基本



◆ タブをタブ穴に通したあと、90度に折り曲げます




表面を上にして図の通り山折りと谷折りをして折り目をつけていきます。裏表を間違えるとタブが正しい位置のタブ穴に来ないのですが注意してください。

度45度くらいまで折り曲げ、3箇所とも折り曲げていきます。折り目がついたところで谷折りになる部分をへこませていてください。

組み立て手順 ※動画を一度見てから作ることをおすすめします

部品の切り離しについて

2箇所が止まっている形で切り抜かれているので、少しづつひねりながらねじ切るようにして切り離すことができます。一気に力を入れると部品が曲がることがあるので余裕にねじってください



③に②を取り付けます。

穴に入れたあと、折り返して取れないようになります。回転時に動く部品なので止める必要はありません。



④の部品、図の赤い部分を立てて行きます。




工具部品を作ります。
折り目から半分に折ることで強度のある工具になります。
先端が尖っているので取扱には注意してください。




③と④を取り付けます。
両方共印刷面が上になる用に注意してください。また△のマークが両方についているので位置を合わせてつけてください。




両方共印刷面が上になる用に注意してください。また△のマークが両方についているので位置を合わせてつけてください。



印側面を上にして、印刷のない方にタブを立たせます。
工具の先端で持ち上げたあとに後ろの角の強度がある部分で形を整えましょう



⑤の部品を使い軸を作ります。
工具の背中の硬いところを押し当て、曲げていきます。うまく5角形になるように整えます。



2箇所あるタブを起こし、途中で止まるようにします。



6 タブの向きに注意
表面を上にして図の通り山折りと谷折りをして折り目をつけていきます。裏表を間違えるとタブが正しい位置のタブ穴に来ないのですが注意してください。

度45度くらいまで折り曲げ、3箇所とも折り曲げていきます。折り目がついたところで谷折りになる部分をへこませてください。

表面を上にして図の通り山折りと谷折りをして折り目をつけていきます。裏表を間違えるとタブが正しい位置のタブ穴に来ないのですが注意してください。


度45度くらいまで折り曲げ、3箇所とも折り曲げていきます。折り目がついたところで谷折りになる部分をへこませてください。



すこしづつ形を整え、ごまの先端部を作っています。タブ穴の位置を確認しながら細くなりすぎないように注意していましょう



最後に③の裏面にある3つのタブ穴に⑥を取り付けていきます。置くまで差し込んでから折り曲げます。



完成