

対象年齢15歳以上




組み立て方を動画でチェックしよう!




こちらの動画を見ながら組み立てるのがおすすめです!

組み立て方説明書



注意 必ずお読みください

- ・先端が尖っていたり、薄い金属のため、対象年齢以下の子様は組み立てないようにお願いします。また小さい部品が多いため、3歳以下の子様の手に触れないところは保管をしてください。
- ・特に工具を用意しないで組み立てることはできません。
- ・正しく組み立てないと危険な場合があります。説明をよく読み、順番と組み立て方を間違えないように注意してください。
- ・回転をさせるとき、周りに注意して傷つけるのがなどごとにまわしてください。また回転しているときに顔を近づけると危険です。目に入る可能性のある高さや顔を下げて頭き込む回し方は絶対にしないでください。



組み立て方の基本




◆タブをタブ穴に通したあと、90度に折り曲げます



組み立て手順 ※動画を一度見てから作ることをおすすめします

部品の切り離しについて



2箇所が止まっている形で切り抜かれているので、少しづつねりながらねじ切るようにして切り離しておこなうことができます。一気に力を入れると部品が曲がることがあるので余分にひねってください



③に②を取り付けます。
穴に入れたあと、折り返して取れないようになります。回転時に軸部品などのできつく止める必要はありません。



すこしづつ形を整え、ごまの先端部を作っています。タブ穴の位置を確認しながら細くなりすぎないように注意していましょう




①

④

⑤

⑥



表面を上にして図の通り山折りと谷折りをして折り目をつけていきます。裏表を間違えるとタブが正しい位置のタブ穴に来ないのですが注意してください。

度45度くらいまで折り曲げ、3箇所とも折り曲げていきます。折りがついたところで谷折りになる部分をへこませていきます。